



Schnellstartanleitung




Inbetriebnahme

Einschalten des MAKE 01

- Verbinden Sie das Sekundärkabel mit dem Netzteil und der Anschlussbuchse auf der Anschlussleiste des MAKE01
- Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz an.
- Schalten Sie das Gerät mit der Einschalttaste ein.
- Die aktivierte Fernbedienung koppelt sich automatisch mit dem MAKE 01
- Der Make 01 schaltet sich ein (Werkseinstellung)
- Nehmen Sie nun Ihre individuellen Einstellungen über die Fernbedienung vor.

Start



Die Fernbedienung muss vor der ersten Nutzung mit dem beiliegenden Netzteil aktiviert werden.

Nach Aktivierung erscheint das Begrüßungsbild.



Durch Drücken auf das Touch-Display erscheint das Begrüßungsbild.nach ca. 5 Sec. erfolgt die Weiterleitung zum

Hauptmenü



Hauptmenü



Gerät Ein / Aus



Licht Ein / Aus



Audio Ein / Aus



Laut / Leise



Systemsteuerung

Icon- Anzeige



MAKE01 = AUS
Licht = AUS
Ton = AUS

Beim „Starten“ der Fernbedienung werden die Zustände des MAKE01 angezeigt.

Rot = AUS, Grün = AN.


Über + und – wird die Lautstärke geregelt.

Schalten durch
Tastendruck



MAKE01 = AN
Licht = AN
Ton = AUS


Bedienungsbeispiel



1. Hauptmenü




2. Drücken Systemsteuerung



3. Öffnet: Untermenü




4. Drücken Audio



5. Öffnet: Einstellungen Audio



6. Drücken Audioquelle



7. Öffnet: Audioquellen aktuelle Einstellung grün



8. Drücken RCA



9. Neue Einstellung grün



10. Drücken Rücktaste



Bis: Hauptmenü







Bedienungsbeispiel

Hier: Umschalten der Audioquelle
Alle individuellen Einstellungen folgen diesem Schema.

□ Menü / Untermenü



Hauptmenü

-  Ein / Aus
-  Licht
-  Audio
-  Lautstärke
-  Lautstärke
-  Systemeinstellungen







Untermenü
Hier: Lichteinstellung

-  Lichtstärke
-  Farbeinstellungen
-  Pulsation
-  Nur bei Syncro Betrieb
-  Nur professioneller Einsatz
-  Rücktaste



Untermenü
Hier: Audioeinstellung

-  Klang
-  Seiten
-  Audioquelle
-  Rücktaste

□ 2. Ebene Untermenüs Audio

Klang

Audioquelle

Auswahl
Outdoor



Auswahl
Bluetooth



Einstellung der Seiten

Oben = linke Seite (Anschlussfeld)

Mitte = vordere Seite (Etikett)

Unten = rechte Seite

Grundeinstellung:

Links = links, Mitte = mono, Rechts = rechts

□ 2. Ebene Untermenüs Licht

Helligkeit



Einzelfarbe



Farbschema



Auswahl Schema
Hier: grün

Der Button der nicht zu
sehen ist = Auswahl

Full: = Farbumlauf

Pulsieren



Auswahl
Pulsieren
Mittel

□ Musik über Bluetooth übertragen

Die Musikübertragung über Bluetooth zum MAKE01 ist mit jedem Bluetooth fähigen Gerät (Smartphone, Tablett PC oder Laptop) möglich, welches das Bluetooth A2DP Profil unterstützt. Mit der Bluetoothfunktion des Abspielgerätes wird eine Gerätesuche gestartet.

Der MAKE01 meldet sich mit dem Bluetooth-Gerätenamen MAKE01-BLUE auf dem Abspielgerät an, erkennt z. B. das Smartphone und verbindet sich automatisch. Jetzt kann der Musikplayer des Smartphones gestartet werden.

Die Musikausgabe erfolgt über die Wiedergabequelle Bluetooth des MAKE 01.
(Die Bluetooth-Wiedergabe ist die Standardeinstellung)

Achtung: unter Bluetooth kann nur ein Abspielgerät zur Zeit mit dem MAKE01 verbunden werden. Soll ein anderes Gerät verwendet werden, so muss die Bluetooth Verbindung des vorher verbundenen Gerätes aufgehoben werden.

□ Musik über ein WLAN Protokoll übertragen:

- Starten der Netzwerksuche unter der WLAN-Einstellung des Abspielgerätes.
- Der MAKE01 meldet sich mit dem Netzwerknamen LinTech Air-xxxxxx.
- Wählen Sie dieses Netzwerk an dem Abspielgerät zur Wiedergabe aus.
- In der Liste der Wiedergabegeräte des Abspielgerätes finden Sie nun auch den MAKE01 mit dem Namen MAKE01-WLAN.
- APPLE Geräte: Wiedergabe mit Standard Player iTunes über airplay
- Geräte mit Android /Windows –Betriebssystem:
Wiedergabe nur möglich wenn DNLA/UPnP unterstützt wird.

Bei dieser „Point to Point“ Einstellung ist das Abspielgerät nicht mehr mit dem Home-WLAN Netzwerk verbunden, sondern hat eine direkte WLAN Verbindung zum MAKE01 aufgebaut.

□ Garantieleistung



SLG Kunststoff GmbH garantiert den fehlerfreien Zustand des Produktes hinsichtlich Material und Verarbeitung für eine Laufzeit von 24 Monaten ab Kaufdatum. Sollten innerhalb dieses Zeitraums Fehler oder Mängel auftreten, kontaktieren Sie bitte den SLG Support. Beachten Sie dass Garantieleistungen nur bei Einhaltung der in der Bedienungsanleitung aufgeführten bestimmungsmäßigen Gebrauch gewährt werden kann. Weitere Details bezüglich der Garantieleistungen entnehmen Sie bitte der beigelegten Garantiekarte

□ Verbraucherschutzgesetze innerhalb der EU und Garantieleistung

Kunden, die make BLACK FOREST Produkte kaufen, haben neben einer 2-jährigen Hersteller-Garantieleistung zusätzliche Rechte im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung in der EU. Diese Bestimmungen gelten auch für alle Zubehörprodukte die über make BLACK FOREST verkauft werden, auch wenn diese nicht von der SLG - Kunststoff GmbH hergestellt wurden.

Überblick der Leistungen

	EU Gewährleistung	SLG Garantie	Garantieverlängerung
Anspruch	2 Jahre ab Übergang der Ware für Mängel die bei Übergang bereits vorhanden waren.	2 Jahre ab Kaufdatum	Information folgt
Kosten	ohne	ohne	
Geltendmachung	Händler kontaktieren	SLG Support	
Telefonsupport	Nein	SLG Support	

□ Impressum

Hersteller / Entwickler

SLG Kunststoff GmbH
Gewerbegebiet Gässle 1
D 79872 Bernau im Schwarzwald

Innendienst

nadine.hasani@slg-kunststoff.de
Tel: +49 76759051340

Support / Customer Care

ruediger.pannen@slg-kunststoff.de

Vertrieb

make BLACK FOREST Vertriebs GmbH
Oberes Feld 13
33106 Paderborn
Tel: +49 52515461904